

# Erläuterung Hoeflon C6e

1

## Ein- und Ausschalten der Maschine



Stecken Sie den Schlüssel in das Schlüsselloch und stellen Sie den Schlüssel auf Position 1.



Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um die Maschine einzuschalten.



Drücken Sie die Verbindungstaste, um eine Verbindung zur Maschine herzustellen.



Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Maschine auszuschalten.



Verwenden Sie den Knopf „Push“ [Drücken] nur in Notfällen.

2

## Fahren mit der Maschine



Benutzen Sie die beiden mittleren Wippschalter zum Ausfahren.

3

## Positionieren der Maschinenfunktionen Unterwagen



### Einstellen der Stützbeine

Drücken Sie den linken Stützenknopf, um die beiden linken Stützbeine einzustellen und bringen Sie diese in die richtige Position. Drücken Sie den rechten Stützenknopf, um die beiden rechten Stützbeine in die richtige Position zu bringen.

Links vorne Links hinten Rechts hinten Rechts vorne



### Stützbeine nach unten klappen

Um die Stützbeine nach unten zu klappen, verwenden Sie die Wippschalter.



### Ausfahren der Stützbeine

Zum Ausfahren der linken Stützbeine, drücken Sie den linken Stützenknopf zusammen mit den beiden linken Wippschaltern. Zum Ausfahren der rechten Stützbeine, drücken Sie den linken Stützenknopf zusammen mit den beiden rechten Wippschaltern. Fahren Sie die Stützen bis in die für Sie optimale Position aus.



### Unterlegplatten

Legen Sie unter jede Stütze eine Unterlegplatte. Diese finden Sie am Ballast der Maschine.



## Gelenkstützen

Verwenden Sie die Gelenkstütze, wenn Sie ein Hindernis überwinden müssen oder die Maschine auf abschüssigem Gelände einstellen wollen. Die Gelenkstütze ziehen Sie aus dem normalen Stützfuß heraus.



## Nivellierung

Schauen Sie auf die Anzeige der Fernbedienung oder am Kran, um zu sehen, ob der Kran gerade steht. Die Zahl muss unter 2.0 liegen.

### 4



Zum Bedienen der Funktionen des Oberwagens, drücken Sie den Knopf.



### Normalstand

1. Schwenken
2. Ein- und Ausfahren des Hauptmastes
3. Ein- und Ausfahren des Auslegers
4. Winde
5. Ausleger anheben
6. Hauptmast anheben



### Autoladekranstand

1. Schwenken
2. Hauptmast anheben
3. Ein- und Ausfahren des Hauptmastes
4. Ausleger anheben
5. Ein- und Ausfahren des Auslegers
6. Winde

### 5

## Anbauteile



### Handarm plus 30-Grad-Teil.

Der Handarm kann direkt am Ausleger montiert werden. Das 30-Grad-Teil plus Handarm kann am Ausleger und mit Adapter am Hauptmast montiert werden.



### Windenkopf

Der Windenkopf kann am Ausleger montiert werden. Der Windenkopf kann auch am Hauptmast montiert werden, aber dann in Kombination mit einem 30-Grad-Teil.

### 6

## Laden der Maschine



Gleichzeitiges Laden und Arbeiten ist möglich. Wenn Sie die Maschine länger als drei Tage nicht benutzen, schließen Sie die Maschine an die Stromversorgung an.

### 7

## Laden der Fernbedienung



An der Seite des Krans befindet sich eine Batterieladestation mit einer Ersatzbatterie. Tauschen Sie die zu ladende Batterie gegen die Ersatzbatterie aus, damit eine Batterie immer voll aufgeladen ist.