

Explication Hoeflon C6e

1

Allumer et éteindre la machine



Insérez la clé dans le trou pour clé et tournez la clé en position 1.



Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour allumer la machine.



Appuyez sur le bouton « connexion » pour établir la liaison avec la machine.



Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour éteindre la machine.



N'utilisez le bouton « push » qu'en cas d'urgence.

2

Faire rouler la machine



Utilisez les deux flippers (petite manettes) du milieu pour rouler.

3

Positionner la machine - fonctions de la sous-structure



Ajuster les pieds.

Appuyez sur le bouton « pieds de gauche » pour ajuster les deux pieds de gauche et mettez-les sur la bonne position. Appuyez sur le bouton « pieds de droite » pour mettre les deux pieds de droite sur la bonne position.

Gauche avant Gauche arrière Droit arrière Droit avant



Rabattre les pieds vers le bas.

Utilisez les flippers pour rabattre les pieds vers le bas.



Déployer les pieds.

Pour déployer les pieds de gauche, appuyez sur le bouton « pieds de gauche » tout en utilisant les 2 flippers de gauche. Pour déployer les pieds de droite, appuyez sur le bouton « pieds de droite » tout en utilisant les 2 flippers de droite. Déployez les pieds à la position qui vous semble optimale.



Plaques de stabilisation.

Placez une plaque de stabilisation sous chaque pied stabilisateur. Vous la trouverez sur le ballast de la machine.



Pieds articulés.

Utilisez le pied articulé pour franchir un obstacle ou pour ajuster la machine sur un terrain incliné. Il suffit de déployer le pied articulé en l'extrayant du pied normal.



Mettre à niveau.

Vérifiez sur le petit compteur présent sur la télécommande si la grue est à niveau. Le chiffre ne doit pas dépasser 2.0.

4



Utilisation du bouton « Commande des fonctions de la sous-structure »



Position normal

1. Pivotement
2. Rétracter et déployer le mât principal
3. Rétracter et déployer la fléchette
4. Treuil
5. Relever la fléchette
6. Relever le mât principal



Position Autochargement de la grue

1. Pivotement
2. Relever le mât principal
3. Rétracter et déployer le mât principal
4. Relever la fléchette
5. Rétracter et déployer la fléchette
6. Treuil

5

Accessoires



Bras manuel + partie à 30 degrés.

Le bras manuel est directement insérable dans la fléchette. La partie à 30 degrés + le bras manuel est insérable dans la fléchette, mais avec adaptateur dans le mât principal.



Tête de treuil.

La tête de treuil est insérable sur la fléchette. La tête de treuil est aussi insérable sur le mât principal, mais alors en combinaison avec la partie à 30 degrés.

6

Recharger la machine



Recharger tout en travaillant. Si la machine n'a pas été utilisée depuis plus de 3 jours, branchez-la alors sur le secteur.

7

Recharger la télécommande



Sur le côté droit de la grue se trouve une borne de recharge comportant la batterie de réserve. Remplacez la batterie de réserve rechargée par la batterie épuisée à recharger, afin qu'il ait toujours 1 batterie entièrement rechargée.